



Ansteuerung eines Licht-Einfahrsignals über Relais 5552 und Stellpult 5546

Einfahrsignale können 3 verschiedene Signalbegriffe anzeigen. Diese sind im Folgenden dargestellt. Um ein Lichtsignal über Stromimpulse, wie sie von einem Tastenstellpult oder einem Gleiskontakt geliefert werden, schalten zu können, müssen bistabile

Relais vor das Signal geschaltet werden. Diese bistabilen Relais wandeln Stromimpulse in die von den Lichtsignalen benötigten Dauerströme um.



Hp0

Zughalt



Hp1

Fahrt



Hp2

Langsamfahrt
(maximal 40 km/h)

